


Prise USB-A  
sur entrée USB  
de l'ordinateur


Prise jack  
vers  
répartiteur  
de casques

Voir  
détails ci-  
dessous



GAIN centré

Volume en  
dessous de 0



Bouton 2-TR/  
USB enfoncé

Bouton Alt  
3/4 relâché

Bouton 2-TR/  
USB to  
MAIN  
relâché

Volume au 3<sup>e</sup>  
tronçon

Bouton Main  
mix enfoncé